

برنامه تبدیل ECU این امکان را برای کاربر فراهم می سازد که بتواند بدون استفاده از روش‌های تعمیراتی سخت افزاری و تنها از طریق سوکت دیاگ ، ECU های مختلف را به یکدیگر تبدیل کند.

به کمک این برنامه میتوان ECU های زیر را به یکدیگر تبدیل کرد.

از پراید ایمو بلایزر **3234712320** تبدیل به:

پراید معمولی – 206 والئو(با شرایط خاص) – 405 SLC IMO – 405 SLC – 405 ILC – 405 LC – پیکان و آردی(با شرایط خاص)

از پراید ایمو بلایزر **3224710010** تبدیل به:

پراید معمولی – 206 والئو(با شرایط خاص) – 405 SLC IMO – 405 SLC – 405 ILC – 405 LC – پیکان و آردی(با شرایط خاص)

از پراید والئو تبدیل به:

پراید ایمو بلایزر – 206 والئو(با شرایط خاص) – 405 SLC IMO – 405 SLC – 405 ILC – 405 LC – پیکان و آردی

از پراید سازم تبدیل به:

پژو 206-3E (با شرایط خاص)

از پژو **VALEO SLC 405** تبدیل به :

پراید معمولی – پراید ایمو بلایزر – 206 والئو(با شرایط خاص) – 405 SLC-IMO – 405 ILC – 405 LC – پیکان و آردی

از پژو **VALEO SLC –IMO 405** تبدیل به :

پراید معمولی – پراید ایمو بلایزر – 206 والئو(با شرایط خاص) – 405 SLC – 405 ILC – 405 LC – پیکان و آردی

از پژو **405 ILC** تبدیل به :

پراید معمولی – پراید ایمو بلایزر – 206 والئو(با شرایط خاص) – 405 SLC IMO – 405 SLC – پیکان و آردی

از پژو **405 LC** تبدیل به :

پراید معمولی – پراید ایمو بلایزر – 206 والئو(با شرایط خاص) – 405 SLC IMO – 405 SLC – پیکان و آردی

از پژو **405 سازم** تبدیل به :

پژو 206-3E

از پیکان والئو تبدیل به :

پراید معمولی – پراید ایمو بلایزر – 206 والئو(با شرایط خاص) – 405 SLC IMO – 405 SLC – 405 ILC – 405 LC – پیکان و آردی

از پژو **j34 206 Valeo** با **1 سنسور اکسیژن** تبدیل به :

از پژو **206 Valeo j34** با **2 سنسور اکسیژن** (با شرایط خاص)

تذکر:

* به هنگام تبدیل از پژو **206 Valeo j34** با **1 سنسور اکسیژن** به پژو **206 Valeo j34** با **2 سنسور اکسیژن** ، میبایست سنسور اکسیژن دوم نصب گردد.

* به هنگام تبدیل از پراید ایمو به پیکان و آردی به علت اختلاف بین سخت افزار پراید ایمو و پیکان ، ECU تبدیل به پیکان و آردی میگردد ولی پارامترها درست نمایش داده نمیشود و در صورت تبدیل به پیکان دیگر نمی توان این ECU را به خودروی دیگری تبدیل کرد.

* در صورت تبدیل ECU های والئو به پژو **206** و کارکردن موتور ، خطای "تشخیص فاز احتراق" مشاهده و چراغ چک روشن می گردد.

توضیح اینکه در تبدیل ECU پژو 405 سازم به پژو 206-3E هیچگونه مشکلی وجود ندارد.

*در صورت تبدیل پراید ایمولایزر فن ۲ دور به پراید معمولی ، فن ۱ دور می شود.

*به هنگام تبدیل به 206 از پراید سازم برای راه اندازی شبکه CAN ، میباشد تغییرات سخت افزاری لازم را در ECU اعمال کرد.

*لازم به ذکر است ECU هایی که دارای سیستم ایمولایزر می باشند برای تبدیل شدن یا دانلود شدن میباشد در حالت غیر قفل (UNLOCK)

باشد.

برای این منظور ECU یا باید روی خودرو باشد (متصل به سیستم ایمولایزر و سوئیچ تعریف شده به نحوی که بتواند موتور را روشن کند)
و یا خام باشد.

از این نوع ECU ها می توان به Valeo SLC ضد سرقت پراید و Valeo SLC اشاره نمود.

همچنین دقت فرمائید به هنگام تبدیل یک ECU به یک ECU دیگر ، ماهیت اصلی ECU تغییر نمی کند. به عنوان مثال اگر ECU پراید والثو را به 405 SLC تبدیل کردیم . در صورتی که بخواهیم دوباره ECU را به پیکان تبدیل کنیم ، داخل برنامه تبدیل میباشد باز هم همان "گزینه" از پراید والثو "انتخاب شود و در صورت انتخاب گزینه " از پژو ۴۰۵ اس ال سی" پیغام خطای مشاهده می گردد.

*توجه داشته باشید که بعد از تبدیل ECU مجهز به سیستم ایمولایزر به ECU معمولی و نصب آن روی دسته سیم ایمولایزر میباشد تغییرات لازم در مدار سیم کشی خودرو اعمال گردد.

*دقت فرمائید ECU های چینی ، متفرقه یا ECU های که برنامه آنها دستکاری شده است قابلیت تبدیل یا دانلود شدن را ندارند.

* لازم به ذکر است که ECU والثو ۱۲۱۴۷۰۱۳۰۰ با سنسور میل بادامک و ECU والثو ۱۲۲۴۷۰۹۶۰۰ بدون سنسور میل بادامک می باشد.

ECU والثو ۱۲۱۴۷۰۱۲۰۰ پس از دانلود ۱۲۱۴۷۰۱۳۰۰ می شود.