

شماره فیوز	شدت جریان	سیستم مورد کنترل
F1	10A	رادیو پخش بعد از سوئیچ
F1a	10A	رادیو پخش مستقیم از باتری
F2	5A	رلهٔ قطع کن کمپرسور کولر - سوئیچ فشار گاز کولر - کنترل یونیت سیستم خنک کنندۀ - فرمان تایمر چراغ سقفی
F3	5A	ABS
F4	5A	چراغ خطر سمت راست عقب - آلام اخطار روشن بودن چراغها
F5	5A	فرمان رلهٔ بخاری - کلید بخاری
F6	30A	ABS
F7	20A	بوک
F8	---	شنت (بجای شنت می‌توان یک فیوز ۳۰A جایگزین کرد)
F9	5A	چراغ خطر سمت چپ عقب - چراغهای <b>Ecu118</b> نمره (پلاک)
F10	30A	شیشه بالابرها عقب
F11	30A	چراغهای نوربالا و نورپایین و چراغهای کوچک طرفین (سكن)
F12	5A	لامپهای اخطار روی داشبورد (حرارت آب موتور - STOP - آمپر آب - دستی و روغن ترمز - چراغهای دندۀ عقب) - سرعت سنج گیربکس اتوماتیک
F13	20A	چراغهای مه شکن
F14	30A	ABS
F15	10A	لامپ سقفی جلو و عقب - لامپ صندوق عقب - کنترل یونیت قفل مرکزی - آنتن برقی - تایمر لامپ سقفی - لامپ درها
F16	20A	فندک مستقیم از باتری
F16A	20A	فندک بعد از سوئیچ

کنترل یونیت سیستم هشدار دهنده- آژیر	۵A	F۱۷
چراغهای مه شکن عقب- رله مه شکن جلو	۳۰A	F۱۸
روشنایی صفحه‌ی رادیو پخش- تنظیم نور صفحه‌آمپر- روشنایی کلیدها- روشنایی پانل کولر و بخاری	۳۰A	F۱۹
تنظیم صندلی برقی	۲۰A	F۲۰
راه‌ی فن بخاری	۵A	F۲۱
بدون استفاده	۲۰A	F۲۲
تايمر گرمکن شيشه عقب	۵A	F۲۳
موتور برف پاک کن- تايمر برف پاک کن- پمپ شيشه سور	۲۰A	F۲۴
حافظه ساعت و رادیو پخش- کنترل یونیت مايوخ خنك کننده	۵A	F۲۵
فلاشر- رله‌ی فلاشر	۱۵A	F۲۶
المنت گرمکن شيشه عقب- گرمکن آينه‌ها	۳۰A	F۲۷
ساعت ديجيتال- چراغهای خطر عقب طرفین- رله‌ی شيشه بالابر جلو- لامپ شارژ باتری	۱۰A	F۲۸
شيشه بالابرهاي جلو	۳۰A	F۲۹
راهنما- کلید اتوماتيك شيشه بالابر- فرمان رله های شيشه بالابر برقی- لامپ نقشه خوانی- آينه های برقی- روشنایی جعبه داشبرد	۱۰A	F۳۰