برای دریافت اطلاعات بیشتر به www.Ecu118.ir مراجعه کنید

کیلومتر شمار کار نمی کند .

آیا چراغ های هشدار دهنده در صفحه جلو آمپر کار نمی کند ؟ → بله → مراحل A1 , A2 , A6 بررسی و کنترل نمایید .

آیا نشانگرها در صفحه جلو آمپر کار نمی کند ؟ → بله → مراحل A1 تا A6 بررسی و کنترل نمایید .

آیا سرعت سنج ارتعاش دارد و یا کار نمی کند ؟ → بله → مراحل A3 , A6 , B1 بررسی و کنترل نمایید .

آیا دورسنج کار نمی کند ؟ → بله → مراحل A6 , A4 را بررسی و کنترل نمایید .

آیا کلاً جلو آمپر کار نمی کند ؟ → بله → تمام مراحل را بررسی و کنترل نمایید .

بررسی سیستم الکتریکی (A)

بررسی و کنترل فیوز (A1)

فیوز ۱۰ امپری مربوط به تغذیه جلو آمپر (METERSET) ، بصه و جرائ دنده عقب را از لحاظ سوختگی به صورت چشمی کنترل و بررسی نمایید

آیا فیوز ۱۰ امپری سوخته است ؟ → بله → فیوز را تعویض نموده و سیس سوییچ را باز نموده و با تست کنترل و بررسی نمایید .

خیر → آیا فیوز سوخته است ؟ → بله → آیا سوختگی با چشم مسلح دیده می شود ؟ → بله → فیوز را تعویض نموده و سیس سوییچ را باز نموده و با تست کنترل و بررسی نمایید .

آیا سوختگی با چشم مسلح دیده می شود ؟ → بله → آیا سوختگی با چشم مسلح دیده می شود ؟ → بله → آب سوخته مشاهده نمی شود ؟ → بله → آب سوخته مشاهده نمی شود ؟ → بله → آب های پشت کیلومتر شمار را از لحاظ سوختگی به صورت چشمی کنترل و بررسی نمایید .

آیا کیلومتر شمار کار می کند ؟ → بله → به بررسی مدار اتصالات (A2) مراجعه نمایید .

خیر → آیا کیلومتر شمار کار می کند ؟ → بله → آب سوخته نمی شود ؟ → بله → آب سوخته نمی شود ؟ → بله → آب سوخته مشاهده نمی شود ؟ → بله → آب سوخته نمی شود ؟ → بله → آب سوخته نمی شود ؟ → بله → آب سوخته