



سازمان فروش و خدمات پس از فروش  
ایران خودرو

# راهنمای تنظیم تایم

@ECU118  
موتور

## XU7JP4/L4

# راهنمای تنظیم تایم

## موتور

**XU7JP4/L4**

**@ECU118**





## راهنمای تنظیم تایم موتور XU7JP4/L4

راهنمای تعمیرات


### مقدمه:

همانگونه که می‌دانیم در گروهی از خانواده پژو پارس از موتورهای XU7JP4-L4 بکار رفته که دارای شانزده سوپاپ یعنی دو سوپاپ دود و دو سوپاپ هوا برای هر سیلندر استفاده گردیده است. در این موتورها بلوک سیلندر تغییرات خاصی نداشته و در حقیقت تغییرات در سر سیلندر و سیستم تایم موتور (تسمه تایم و دندنه های تایمینگ خودرو) می‌باشد. همانطور که شما تعمیرکاران و کارشناسان محترم مستحضریید، تایم بودن و یا عدم تایم موتور تاثیر بسیاری بر نحوه عملکرد موتور خواهد داشت.

به همین منظور و با توجه به تفاوت سیستم تایم موتور L4، شانزده سوپاپ با موتورهای L3 هشت سوپاپ مجموعه روش مونتاژ (بستان) تنظیم تایم موتورهای L4 را تقدیمان می‌نمائیم.

### روش مونتاژ تسمه تایم:


- 1- تسمه تایم را بصورتی که جهت فلش روی تسمه در جهت ساعتگرد باشد بر روی چرخ دندنه میل لنگ قرار دهید.



@ECU118

- 2- قاب پائینی را در جای خود (بر روی چرخ دندنه میل لنگ و تسمه تایم) قرار داده و دو پیچ آلن پائین آن را همراه با واشر و پیچ بالایی را بدون واشر ببندید.

- 3- پولی میل لنگ را بصورتی که جای خار پولی منطبق بر خار دوم میل لنگ باشد، قرار دهید.







## راهنمای تنظیم تایم موتور XU7JP4/L4

راهنمای تعمیرات

۴ - سنبه نگهدارنده پولی میل لنگ را در محل خود جا زده و موقتاً به کمک آچار دستی با پیچ دارای بوش تا گشتاور (۲۰-۳۰ Nm) ثابت کنید.

۵ - بلبرینگ تسمه سفت کن را به سمت پائین بچرخانید تا جایی که بتوانید ضامن نگهدارنده شاخص تسمه سفت کن را جابزنید.






۶ - چرخ دنده دود که بارنگ سبز بر روی آن مشخص شده است را به کمک ابزار مخصوص (C.Ø 32-AA) که در کیت ابزار (24411007) موجود می باشد آنقدر بچرخانید تا بتوانید سنبه مخصوص را بر روی توبی آن جا بزنید.


۷ - مشابه عملی که برای چرخ دنده دود انجام داده اید برای چرخ دنده هوا که بارنگ زرد مشخص گردیده است انجام داده و سنبه مخصوص را بر روی توبی آن جا بزنید.

**@ECU118**

۸ - تسمه تایمینگ را بر روی چرخ دنده های هوا و دود به صورتی که تسمه (فلش روی تسمه) بر روی چرخ دنده ها درجهت ساعتگرد جازده شود، قرار دهید.



۹ - بکس ۱۶ را روی ابزار مرکب جازده و پیچ بلبرینگ ثابت را بسته و به مقدار (۳۰-۴۰ Nm) سفت کنید.





سازمان فنی و صنعتی پس از ارزش

ایران خودرو


راهنمای تعمیرات

XU7JP4/L4 موتور تایم تنظیم راهنمای



## XU7JP4/L4 موتور تنظیم تایم راهنمای

راهنمای تعمیرات



۱۴ - به کمک بکس ۱۴ پیچ ستونی دو سر رزوه محفظه تایمینگ را بر روی سر سیلندر به مقدار گشتاور (Nm) ۹-۱۱ سفت نمائید.


۱۵ - به کمک آچار بکس ۲۲ میل لنگ را ۱۰ دور چرخانده و یا میل سوپاپ را ۵ دور بچرخانید.

۱۶ - شفت (سننه) پولی را در محل خود جازده سپس شفت چرخ دنده دود و هوار انیز جاگذاری نمائید.

۱۷ - به کمک بکس ۱۸ پیچ چرخ دنده میل سوپاپ (دود و هوا) را شل نموده و همچنین این کار را برای پیچ تسمه سفت کن نیز انجام دهید. (به کمک آچار بکس ۱۳)


۱۸ - بوسیله آچار آلن شماره ۵ شاخص تسمه سفت کم را بین دو شیار تنظیم نمائید.

۱۹ - پیچ پایه تسمه سفت کن را به کمک آچار بکس ۱۳ سفت نمایید



۲۰ - پیچ های چرخ دنده میل سوپاپ دود و هوار اتاكشتاور (Nm) ۴۰-۴۰ میل سوپاپ دود و هوار را تا گشتاور (Nm) ۴۰-۴۰ میل سوپاپ دود و هوار نمائید.

۲۱ - سننه های مخصوص چرخ دنده دود و هوا و سننه پولی میل لنگ را خارج نمائید.



۲۲ - پولی میل لنگ را بوسیله آچار بکس شماره ۲۲ دو دور بچرخانید.

۲۳ - شاخص های (سننه ها) چرخ دنده دود و هوا و سننه پولی میل لنگ را مجددآ در جای خود قرار دهید.

۲۴ - چنانچه سننه ها به راحتی جا خورد و پیکان در وسط (حدوده مجاز) قرار گرفت و همچنین حتی اگر پیکان بلبرینگ تسمه سفت کن کنار بین دو شیار قرار گرفت تسمه تایم گردیده است.

۲۵ - در صورت عدم قرار گرفتن پیکان تسمه سفت کن در محدوده مجاز (بین دو شیار) مجددآ مراحل راز مرحله ۱۶ به بعد تکرار نمائید.

۲۶ - چهار عدد پیچ آلنی قاب پائین را به مقدار (Nm) ۹-۶ سفت کنید.