

www.Ecu118.ir



مدیران خودرو



راهنمای کدهای خطای دستگاه اسکنر

مربوط به خودروی

MVM530

www.Ecu118.ir

مشخصات	DTC
ولتاژ فشنگی فشار هوای ورودی بسیار کم است.	P0107
ولتاژ فشنگی فشار هوای ورودی بسیار بالا است.	P0108
دمای فشار هوای ورودی بسیار پایین است.	P0112
دمای فشار هوای ورودی بسیار زیاد است.	P0113
دمای فشنگی آب داخل موتور بسیار پایین است.	P0117
دمای نشان داده شده در آمپر آب داخل موتور بسیار پایین است.	P0118
ولتاژ فشنگی موقعیت تراشل خیلی کم است.	P0122
ولتاژ فشنگی موقعیت تراشل خیلی کم است.	P0123
سیگنال (علایم) مربوط به بخش بالای فشنگی اکسیژن غیرمنطقی (نادرست) است.	P0130
ولتاژ مربوط به بخش بالایی فشنگی اکسیژن خیلی بالا است.	P0132
سیگنالی از بخش بالایی فشنگی اکسیژن دریافت نمی‌شود.	P0134
مدار گرم کن بخش بالایی فشنگی اکسیژن کار نمی‌کند.	P0135

مشخصات	DTC
نسبت هوا/ سوخت در مدار بالاتر از حد مجاز است.	P0171
نسبت هوا/ سوخت در مدار پایین تر از حد مجاز است.	P0172
مدار انژکتور سوخت تک سیلندر کار نمی کند.	P0201
مدار انژکتور سوخت دو سیلندر کار نمی کند.	P0202
مدار انژکتور سوخت سه سیلندر کار نمی کند.	P0203
مدار انژکتور سوخت چهار سیلندر کار نمی کند.	P0204
مدار کنترل پمپ روغن کار نمی کند.	P0230
مدار فشنگی ضربه کار نمی کند.	P0325
علایمی از فشنگی موقعیت میل لنگ دریافت نمی شود.	P0335
علایم ارسالی از فشنگی موقعیت میل لنگ غیرمنطقی (نادرست) است.	P0336
سیگنال فشنگی پایه (فاز) ارسال نمی شود، علایمی دریافت نمی شود.	P0340
ولتاژ سالم فشنگی فاز (پایه) بسیار کم است.	P0342

مشخصات	DTC
ولتاژ مدار فشنگی فاز (پایه) بسیار بالا است.	P0343
سوپاپ کنیستر مشکل دارد.	P0443
ولتاژ کنترلی کنیستر	P0444
ولتاژ کنترلی کنیستر	P0445
مدار کنترل رله فن خنک کننده کار نمی کند.	P0480
سیگنال سرعت خودرو اشتباه است. @Ecu118	P0500
سرعت خلاص پایین تر از حد معمول است. دور آرام موتور پایین تر از حد مجاز است.	P0506
سرعت خودرو در حالت خلاص بالاتر از حد مجاز است. دور آرام موتور بالاتر از حد مجاز است.	P0507
ولتاژ رگولاتور سرعت خودرو در حالت خلاص خیلی پایین است.	P0508
ولتاژ رگولاتور سرعت خودرو در حالت خلاص خیلی بالا است.	P0509
مدار ولتاژ رگولاتور کار نمی کند.	P0511
سیگنال (علایم) ولتاژ سیستم غیرمنطقی (نادرست) است.	P0560

مشخصات	DTC
ولتاژ سیستم خیلی کم است.	P0562
ولتاژ سیستم خیلی بالا است.	P0563
عملکرد بخش کنترل الکتریکی غلط است. (عدد خروجی واحد کنترل غلط است).	P0601
کد اطلاعات دریافتی از واحد کنترل الکتریکی غلط است.	P0602
مدار کنترل رله کمپرسور A/C کار نمی کند.	P0645
ولتاژ مدار کنترل رله کمپرسور A/C خیلی پایین است.	P0646
ولتاژ مدار کنترل رله کمپرسور A/C خیلی زیاد است.	P0647
چراغ هشدار اشکال در مدار کار نمی کند.	P0651