

تعریف ریموت خودروی پروتون جن 2 و ایمپین به روش دستی انجام می شود و برای تکمیل این فرآیند نیازی به استفاده از دستگاه عیب یاب نمی باشد.

مراحل تعریف ریموت پروتون Impian & Gen2 به شرح زیر می باشد:

(1) سوئیچ را باز کنید

(2) دکمه ی ریست روی کنسول وسط کنار کلید چراغ مه شکن ( دکمه ای که یک نقطه ی سفید روی آن قرار دارد) را فشرده نگه دارید.

(3) سوئیچ را ببندید و کلید را از مغزی سوئیچ خارج کنید. ( دکمه ی ریست را همچنان فشرده نگه دارید)

(4) کلید را دوباره وارد کنید و سوئیچ را باز کنید. ( دکمه ی ریست را همچنان فشرده نگه دارید)

(5) حالا دکمه ی ریست روی کنسول را رها کنید.

**@ECU118**

(6) دکمه ی قفل یا باز ریموت را در حالی که سوئیچ باز است ، فشار دهید.

(7) در این زمان شما یک صدای بوق می شنوید و چراغ قرمز ایموبیلایزر چشمک می زند و درها قفل می شوند.

(8) سپس یکی از کلیدهای روی ریموت دوم را فشار دهید، در این زمان صدای بوق را می شنوید و چراغ ایموبیلایزر چشمک می زند و درها قفل می شود و ریموت دوم تعریف می گردد.

(9) سوئیچ را ببندید تا از حالت تعریف ریموت خارج شوید.

(10) پس از اتمام مراحل بالا ریموت های خودرو باید به درستی کار کنند در غیر اینصورت مراحل بالا را به ترتیب انجام دهید.

نکته : برای انجام تعریف ریموت این خودرو حتما نیاز به وجود هر دو ریموت می باشد.