

### تعریف ریموت مزدا 3

تعریف ریموت این خودرو به صورت دستی انجام می شود و نیازی به استفاده از دستگاه دیاگ برای تکمیل این فرآیند نمی باشد. مراحل زیر را به دقت انجام داده و ترتیب و زمانبندی ها را رعایت فرمایید.

1- درب سمت راننده را باز کنید و و اجازه دهید در طول فرآیند تعریف ریموت، درب سمت راننده باز بماند.

با استفاده از کلید قفل مرکزی روی درب راننده، یک بار دریاها را قفل و سپس باز کنید.

2- سوئیچ را داخل مغزی سوئیچ قرار دهید و آن را باز کرده و ببندید و در عرض 10 ثانیه، 3 بار این عمل را تکرار کنید و در آخر سوئیچ، در حالت بسته باقی بماند.

3- درب سمت راننده را 3 بار ببندید و باز کنید و در آخر درب را باز گذارید، پس از انجام این مرحله کامپیوتر خودرو به صورت اتوماتیک قفل درب ها را باز و بسته می کند.

4- یکی از دکمه های روی ریموت را فشار دهید سپس کامپیوتر خودرو، درب ها را قفل و سپس باز می کند.

شما می توانید این فرآیند را برای تعریف حداکثر 3 ریموت انجام دهید.

5- در آخر سوئیچ را از مغزی سوئیچ خارج کنید، سپس کامپیوتر خودرو باید برای آخرین بار، یک بار قفل درب ها را بسته و باز کند؛ در این زمان تعریف ریموت تکمیل شده است.