

فرآیند تعریف ریموت خودرو کاپرا

- ۱- سوئیچ را در حالت Lock قرار دهید.
- ۲- سوئیچ را در مدت زما ۷ ثانیه ۳ بار باز نموده و ببندید. بار سوم سوئیچ باز بماند.
- ۳- در این حالت چراغ حالت قفل مرکزی در پشت آمپر به مدت ۳ ثانیه چشمک خواهد زد. و بعد خاموش شده و دوباره روشن می شود. با روشن شدن چراغ، سریعاً سوئیچ را ببندید.
- ۴- چراغ شروع به چشمک زدن کرده و بوق بصدا در می آید.
- ۵- سوئیچ را باز نموده و هرکدام از دکمه های ریموت را به مدت ۱ ثانیه فشار داده و نگه دارید. چنانچه می خواهید ریموت بیشتری را تعریف نمائید دکمه های روی آنرا نیز همانند ریموت قبلی فشار دهید.
- ۶- در این حالت چراغ ها یکبار چشمک زده و بوق بصدا در خواهد آمد و این نشانگر تعریف شدن ریموت می باشد.
- ۷- سوئیچ را ببندید.
- ۸- در این حالت بوق بصدا در خواهد آمد و به تعداد ریموت های تعریف شده برای خودرو بوق زده و چراغ های راهنما چشمک خواهد زد.