

بنام خدا

روش نصب آی سی فلش  
روی ایسیو های SSAT فاقد حافظه خارجی فلش  
(نصب شده روی پراید و ایرانخودرو)

MSEG.IR

کاربرد : بازیابی برنامه واحد کنترل در صورت دانلود اشتباه و ...  
نتیجه : هیچ تفاوتی با نمونه فلش دار نخواهد داشت (به شرط فایل مطابق)

مراحل انجام کار :

- 1- نیازی به تعویض آی سی میکرو نیست.
- 2- آی سی فلش به شماره های AM29F400BB یا M29F400FB در محل مربوطه ، باید با دقت و جهت صحیح مونتاژ کنید.
- 3- در صورت عدم وجود آی سی IS65C256AL (SOP-28Pin) در پشت برد می بایست مونتاژ گردد.
- 4- مقاومت شماره 1 (R1) با مقاومت تقریبی 3.9 کیلو اهم را از محل خود در آورده و در محل مقاومت شماره 2 (R2) جایگزین و نصب کنید.
- 5- پس از تغییرات سخت افزاری ، میتوانید از فایل های همراه این آموزش جهت برنامه ریزی حافظه فلش استفاده نمایید و در صورت نیاز اقدام به تعریف کنید نمایید.

بدلیل اینکه فایل مربوط به SSAT پراید در دسترس نیست ، شما  
میتوانید از فایل های جایگزین استفاده کنید (ممکن است نیاز به  
تغییراتی در سیم کشی خودرو و یا سیستم ضدسرقت آن داشته باشد)

در ادامه تصاویر مربوطه را مشاهده نمایید:





