

روش کم کردن کیلومتر با کابل obd توسط prog ۷

به طور خلاصه:

1-انتخاب گزینه obd-ii

2-زدن دکمه شناسایی

3-1-در صورتیکه ecu بصورت خودکار شناسایی شد -> خواندن از ناحیه ایپرام را انجام دهید

3-2-در صورتیکه ecu بصورت خودکار شناسایی نشد و پنجره نمایش فایل‌های مشابه نمایش داده شد -> خواندن از ناحیه برنامه را انجام دهید

3-3-در صورتیکه پیغام دیگری نمایش داده شد مثلا ecu فاقد حافظه خارجی است بدین معناست که عملیات از طریق obdii پشتیبانی نمی شود

4-بعد از عملیات خواندن از بخش اطلاعات فایل مقدار کیلومتر را اصلاح کنید

5-سپس برنامه ریزی ناحیه ایپرام را انجام دهید

-در صورتیکه در هر مرحله از عملیات ارتباط قطع شد و چراغ چک نداشتید فقط کفایت برنامه ریزی ناحیه برنامه را انجام دهید.

-در صورتیکه بخواهید برنامه ecu را کامل تبدیل و تعویض کنید عملیات برنامه ریزی ناحیه بوت را انجام دهید  
تبدیل ایسیو های زیمنس در موارد ذیل مجاز است:

تکسوز به تکسوز

بایفول به بایفول

یورو ۲ به یورو ۲

یورو ۴ به یورو ۴

یورو ۴ به یورو ۲

موفق باشید .