

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

شماره: ۱۱۲-۱۳۹۶

کلید مدرک: ۱۶۹۱۶

اطلاعیه فنی




دریافت کننده	نمایندگی های مجاز ایران خودرو
قابل توجه	صاحب امتیاز ■ مدیر خدمات ■ کارشناس فنی ■ کارشناس پذیرش/بذیرشگر ■ مسئول بازرگانی قطعات بدکی ■ مسئول امور مشتریان ■ تعمیرکاران ■
عنوان اطلاعیه	راهکار عیب یابی روشن ماندن چراغ ایربگ خودرو H30 Cross
نوع خودرو	H30 Cross

به منظور عیب یابی H30 Cross، جهت رفع ایراد روشن ماندن چراغ هشدار ایربگ در نمایشگر جلو آمپر لازم است مطابق مراحل زیر اقدام گردد:

- دستگاه عیب یاب DFM با شماره فنی ۲۴۸۰۳۰۴۹ به خودرو متصل گردد.
- بعد از اجرای نرم افزار، گزینه خودروی S30 انتخاب گردد و سپس از گزینه اول (TU5JP4-ME7.4) وارد محیط اصلی نرم افزار عیب یاب شوید.



<https://telgram.me/Ecu118>



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

شماره: ۱۱۲-۱۳۹۶

کلید مدرک: ۱۶۹۱۶

اطلاعیه فنی



دریافت کننده	نمایندگی های مجاز ایران خودرو
قابل توجه	صاحب امتیاز ■ مدیر خدمات ■ کارشناس فنی ■ کارشناس پذیرش/بذیرشگر ■ مسئول بازرگانی قطعات بدکی ■ مسئول امور مشتریان ■ تعمیرکاران ■
عنوان اطلاعیه	راهکار عیب یابی روشن ماندن چراغ ایربگ خودرو H30 Cross
نوع خودرو	H30 Cross

۳- سپس گزینه Airbag System انتخاب گردد و خطای احتمالی موجود بررسی و رفع ایراد گردد.

Special Diagnostic

CarType Select>>S30/H30>>S30/H30 CROSS(TU5JP4-ME7.4.4)

Engine System(TU5JP4-ME7.4.4)

Immobilizer

AT

ABS

Airbag System

BSG

نکته: در صورت عدم امکان پاک کردن خطای احتمالی و مشاهده پیغام زیر:

<https://telgram.me/Ecu118>

Communication message

Communication faulty with vehicle ECU
Please confirm:

1. This vehicle is armed with the system.
2. This system is electrical control system.
3. The diagnostic connector is connected correctly.
4. Ignition is ON.

OK

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

شماره: ۱۱۲-۱۳۹۶

کلید مدرک: ۱۶۹۱۶

اطلاعیه فنی




دریافت کننده	نمایندگی های مجاز ایران خودرو
قابل توجه	صاحب امتیاز ■ مدیر خدمات ■ کارشناس فنی ■ کارشناس پذیرش/بذیرشگر ■ مسئول بازرگانی قطعات بدنه ■ مسئول امور مشتریان ■ تعمیرکاران ■
عنوان اطلاعیه	راهکار عیب یابی روشن ماندن چراغ ایربگ خودرو H30 Cross
نوع خودرو	H30 Cross

دوباره به منوی اولیه انتخاب خودرو بازگشته و گزینه سوم (DFM A15-MT22.1) را انتخاب نموده و مراحل عیب یابی را به ترتیب انجام می دهید.



<https://telgram.me/Ecu118>



سپس گزینه Airbag System انتخاب گردد و خطای احتمالی موجود بررسی و رفع ایراد گردد.