

تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۸

شماره: ۱۳۸۸ - ۱۹۵

کدمدرک: ۱۲۴۹۶

پژو ۴۰۷

نوع خودرو:

اطلاعیه فنی - تعمیراتی




www: معاونت فنی و مهندسی مدیریت فنی و گارانتی



عنوان: نحوه فعال نمودن Bluetooth و ارتباط تلفن همراه در پژو ۴۰۷

به اطلاع کلیه نمایندگان گیتا می‌رساند، روش فعال نمودن قابلیت Bluetooth و نحوه برقراری ارتباط با یک شخص و پاسخگویی به تماسها توسط گوشی تلفن همراه مجهز به این قابلیت، در خودروهای پژو ۴۰۷ مجهز به رادیو پخش RD4 به شرح زیر می‌باشد:



تذکره: در هنگام انجام فعالیت های زیر باید خودرو در حالت سوئیچ باز و موتور خودرو خاموش باشد.

۱- توسط گوشی تلفن همراه جستجوی لازم را برای انتخاب یک device (از طریق گزینه Bluetooth) انجام دهید.



در صورت عدم برقراری ارتباط، ممکن است مشکل از قدیمی بودن ورژن Bluetooth تلفن همراه باشد.

۲- در گوشی تلفن همراه، یک device به نام خودرو ۴۰۷ شناسایی می‌شود.

۳- سپس پس از درخواست کد، اعداد ۱۲۳۴ را به ترتیب از چپ به راست در گوشی تلفن همراه وارد کنید.

لازم به ذکر است در برخی از گوشی های تلفن همراه، ممکن است درخواست کد رمز مذکور قبل از اضافه شدن یک device

صورت بگیرد که باید در ابتدا اقدام به وارد کردن کد نمایید و سپس سایر مراحل زیر را ادامه دهید.

۴- سپس گزینه (YES) ظاهر شده روی صفحه نمایش را توسط کلیدهای (فعال نموده (شکل ۲)) و جهت تأیید آن کلید

OK را بزنید. (به صورت پیش فرض گزینه (YES) فعال است و با فشردن کلید OK می‌توان گزینه مذکور را انتخاب

کرد).



از این پس بعد از باز شدن سوئیچ در صورت روشن بودن گزینه Bluetooth تلفن همراه، پیغام تأیید اتصال به ۴۰۷ را دریافت می

نماید و با انتخاب و تأیید گزینه (YES) توسط گوشی، امکان برقراری ارتباط Bluetooth فراهم می‌گردد.

صفحه: ۱

از: ۲

تصویب: معاونت فنی و مهندسی

امضاء: آقایان: شاه اسفندیاری

تأیید: مدیریت فنی و گارانتی

نام: سید مهدی فلاح
امضاء:

واحد تهیه کننده

تأیید کننده: امضاء: فریبرز زینالی
هومن پیرنیافر

<http://www.isaco.ir/persian/item/index.asp>

<https://telgram.me/Ecu118>

تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۸

شماره: ۱۹۵ - ۱۳۸۸

کدمدرک: ۱۲.۶۹۶

نوع خودرو: پژو ۴۰۷

اطلاعیه فنی - تعمیراتی



www.Ecu118.ir
معاونت فنی و مهندسی
مدیریت فنی و گارانتی




عنوان: نحوه فعال نمودن Bluetooth و ارتباط با تلفن همراه در پژو ۴۰۷

حالت اول: پاسخ به تماس تلفن

پس از شنیدن صدای زنگ گوشی تلفن همراه و آلام هشدار از بلندگوهای خودرو، توسط کلید (شکل ۳) و یا کلید چرخشی اهرم کنترل رادیو پخش (شکل ۴) در جهت های 6 و 7، اقدام به انتخاب گزینه (YES) روی صفحه نمایش داشبورد نموده و سپس برای برقراری ارتباط با تماس گیرنده کلیدهای OK یا کلید شماره 5 اهرم را فشار دهید.




شکل ۳



شکل ۴ (اهرم کنترل رادیو پخش)

حالت دوم: برقراری تماس با یک تلفن دیگر @ECU118

به منظور شماره گیری باید از صفحه کلید تلفن همراه استفاده نمائید. در ضمن با فشردن کلید Menu رادیو پخش (شکل ۱) و انتخاب منوی Telephone وارد منوی فهرست شماره تلفن های موجود شده، سپس با استفاده از یکی از چهار کلید روی پنل رادیو پخش (شکل ۵) یا کلید چرخشی اهرم کنترل رادیو پخش در جهت های 6 و 7 (شکل ۴)، شماره تلفن مورد نظر را جستجو نموده و با انتخاب کلیدهای OK یا کلید شماره 5 تماس برقرار می شود.



شکل ۵

در حین مکالمه (در هر دو حالت فوق) می توانید میزان صدای فرد تماس گیرنده را توسط کلیدهای Volume روی رادیو پخش (شکل ۱) یا کلید های 1 و 2 پشت اهرم کنترل رادیو پخش (شکل ۴) کم یا زیاد نمائید.



تصویب معاونت فنی و مهندسی
نام: فرشاد استقبالیاری
امضاء: از: ۲

تایید: مدیریت فنی و گارانتی
نام: سید مهدی فلاح
امضاء:

واحد تهیه کننده
تایید کننده: فریدون زینالی
امضاء: اقدام کننده: هومن پیرنیافر
امضاء:

<http://www.isaco.ir/persian/item/index.asp>

<https://telgram.me/Ecu118>