



معاونت خدمات پس از فروش

راهنمای تعمیرات

بلاک هیدرولیک گیربکس اتوماتیک

تندر ۹۰



فهرست

شماره صفحه	موضوع
۲	سیستم هیدرولیک
۳	بلوک هیدرولیک اصلی
۴	بلوک هیدرولیک کمکی
۵	مدارات بلوک هیدرولیک اصلی و کمکی
۸	مسیر هیدرولیک حالت خلاص و دنده ۱
۹	مسیر هیدرولیک دنده ۲ و ۳
۱۰	مسیر هیدرولیک دنده ۴ و عقب
۱۱	باز و بست شیر هیدرولیکی EVM
۱۵	باز و بست شیر هیدرولیکی EVS

@Ecu118

سیستم هیدرولیک


فشار روغن و جریان آن برای کلاچها و ترمز و در گیربکس اتوماتیک توسط بلوک هیدرولیک کنترل میگردد. معمولا سیستم هیدرولیک گیربکس از اجزا زیر تشکیل شده است که عبارتند از

۱- پمپ هیدرولیک : این پمپ وظیفه تامین فشار روغن را بعهده دارد

۲- بلوک هیدرولیک : این بلوک وظیفه تنظیم فشار روغن و هدایت آن را به کلاچ ها و ترمز ها گیربکس و نیز

تورک کنورتور را بعهده دارد

۳- ECU گیربکس : وظیفه آن باز و بست شیرهای برقی با توجه به فشار و دما و عوامل دیگر



@Ecu118

بطور کلی بلوک هیدرولیک از ۵ قسمت تشکیل شده است


۱- بلوک هیدرولیک اصلی

۲- بلوک هیدرولیک کمکی

۳- صفحه بلوک اصلی

۴- صفحه جداکننده بین بلوک اصلی و کمکی

۵- صفحه بلوک کمکی



بلوک هیدرولیک اصلی

بلوک هیدرولیک اصلی که وظیفه کنترل فشار و هدایت روغن را بعهده دارد دارای شیرهای برقی و نیز شیرهای مکانیکی و تنظیم فشار میباشد که عبارتند از

۱- شیر مکانیکی VM: این شیر برای هدایت مسیر روغن میباشد که از طریق اهرم تعویض دنده این کار صورت می پذیرد

۲- شیرهای برقی EVM: ۲ عدد شیر برقی EVM که مسئولیت تنظیم فشار هیدرولیک مدارهای هیدرولیکی و تورک کنورتور را بعهده دارند. ولتاژ ارسالی به شیر برقی EVM از صفر تا ۱۲ ولت می باشد که متناسب با این ولتاژ فشار مدارات تنظیم میشود


۳- شیرهای برقی VS: این شیرها جهت هدایت روغن هیدرولیک به کلاچ ها و ترمزها میباشد ولتاژ ارسالی از سوی ECU صفر یا ۱۲ ولت است

۱- شیر مکانیکی VRP: این شیر جهت تنظیم فشار بصورت مکانیکی میباشد.

۲- شیر مکانیکی مدارات R1 و R2: این شیر مکانیکی برای تنظیم فشار مدارات فوق میباشد

۳- شیر مکانیکی مدار R3: این شیر بصورت مکانیکی تنظیم فشار مدار R3 را بعهده دارد.

۴- شیر فشار شکن: وظیفه این شیر کنترل فشار روغن میباشد لذا در صورت افزایش فشار بیش از حد استاندارد برای جلوگیری از ایجاد صدمه به اجزاء عمل کرده تا فشار در حد استاندارد قرار گیرد.




بلوک هیدرولیک کمکی


این بلوک هیدرولیک کمکی جهت تنظیم فشار برای اجزا کلاچ لاک آپ می باشد که این کلاچ جهت اتصال یکپارچه موتور به گیربکس می باشد که تحت شرایطی کلاچ مذکور عمل میکند که این شرایط عبارتند از عبارتند از

۱- افزایش دمای روغن بیش از دمای استاندارد

۲- افزایش دور موتور از حد معینی



نمائی از بلوک هیدرولیک اصلی



نمائی از بلوک هیدرولیک کمکی

مدارات بلوک هیدرولیک اصلی و کمکی

مدارات هیدرولیکی در بلوک هیدرولیکی گیربکس اتوماتیک دارای فشار های متفاوت میباشد لذا در شکل ذیل فشار های مدارات هیدرولیکی با رنگ مشخص شده است که این رنگ ها بشرح ذیل است .

رنگ قرمز : خطوط فشار

رنگ زرد : خطوط بدون فشار


رنگ آبی روشن : فشار روغن ۲/۷ بار @Ecu118

رنگ آبی تیره : فشار روغن ۱/۵۷ بار

رنگ نارنجی : خطوط فشار روغن تا حداکثر ۵/۲ بار


رنگ بنفش : فشار روغن متغیر کنترل شده توسط شیر ها کنترلی

مسیر هیدرولیکی کلاچ لاک آپ در حالت فعال بودن طبق شکل ذیل است




@Ecu118

مسیر هیدرولیکی کلاچ لاک آپ در حالت غیر فعال بودن مطابق شکل زیر می باشد




www.Ecu118.ir

مسیر هیدرولیکی حالت خلاص




@Ecu118

مسیر هیدرولیکی دنده 1




www.Ecu118.ir

مسیر هیدرولیکی دنده ۴




@Ecu118

مسیر هیدرولیکی دنده عقب




www.Ecu118.ir

مرحله باز وبست شیرهای برقی EVM




- پیچ های (۲) در پوش توزیع کننده هیدرولیکی را باز کنید (ممکن است مقداری روغن خارج شود)

@Ecu118




- پیچ های توزیع کننده هیدرولیکی (۳) را باز کنید
- اتصالات الکتریکی (۴) شیرهای برقی توزیع کننده هیدرولیکی را جدا کنید
- توزیع کننده هیدرولیکی را باز کنید




- پیچ (۹) را باز کنید
- واسطه انتخاب دنده (۸) را جدا کنید
- بلوک هیدرولیک را خارج کنید

@Ecu118




- جهت تعویض شیرهای برقی EVM پیچ های (۱) را باز کنید
- EVM ها را جدا کنید

نصب مجدد




@Ecu118

- پس از نصب شیر های EVM پیچ های (۱) را با گشتاور 0.75N.M محکم کنید




www.Ecu118.ir

- توزیع کننده هیدرولیکی را به همراه صفحه تقویتی آن به کمک پیچ های (۴) و (۵) در مرکز قرار دهید و نصب کنید




- بررسی کنید که کشوئی توزیع کننده به خوبی با آن پیچ (۵) اهرم شیطانکی در گیر شده است
- سایر پیچ های توزیع کننده هیدرولیکی را باز کنید
- پیچ های توزیع کننده هیدرولیکی را به ترتیب و با گشتاور (۱۲N.M) محکم کنید


مرحله باز وبست شیرهای برقی EVS



- پیچ های (۲) در پوش توزیع کننده هیدرولیکی را باز کنید (ممکن است مقداری روغن خارج شود)




- پیچ های توزیع کننده هیدرولیکی (۳) را باز کنید
- اتصالات الکتریکی (۴) شیرهای برقی توزیع کننده هیدرولیکی را جدا کنید
- توزیع کننده هیدرولیکی را باز کنید



- پیچ (۹) را باز کنید
- واسطه انتخاب دنده (۸) را جدا کنید
- بلوک هیدرولیک را خارج کنید.


@Ecu118




- جهت تعویض شیرهای برقی EVS پیچ های (۱) را باز کنید
- EVS ها را جدا کنید

www.Ecu118.ir


نصب مجدد



- پس از نصب شیر های ECU به جای (1) راندا شتاور 0.75N.M محکم کنید



- توزیع کننده هیدرولیکی را به همراه صفحه تقویتی آن به کمک پیچ های (۴) و (۵) در مرکز قرار دهید و نصب کنید .



- بررسی کنید که کشوئی توزیع کننده به خوبی با برآمدگی (۵) اهرم شیطانکی در گیر شده است
- سایر پیچ های توزیع کننده هیدرولیکی را باز کنید
- پیچ های توزیع کننده هیدرولیکی را به ترتیب و با گشتاور (۱۲N.M) محکم کنید

@Ecu118