

تاریخ: ۹۵/۱۰/۰۵

شماره: ۱۳۹۵-۱۰۴

کلید مدرک: ۱۶۳۹۰

نوع خودرو: دنا و سمند

اطلاعه فنی



عنوان: نحوه رفع ایراد صدا در پمپ هیدرولیک فرمان موتور EF7

به اطلاع کلیه نمایندگان های مجاز میرساند در صورت مراجعه خودرو دنا و سمند (خانواده موتور EF7) با ایراد صدای غیرعادی در پمپ هیدرولیک فرمان ، اقدام به تعویض قطعه پمپ هیدرولیک فرمان از نوع بهینه که با رنگ صورتی در قسمت مهره سفت کننده و لیبل صورتی در ناحیه پولی تسمه هیدرولیک فرمان متمایز گردیده است ، گردد و لازم است به منظور رفع ایراد ، طبق مراحل ذیل جهت تعویض پمپ هیدرولیک فرمان و جایگزینی با نوع بهینه اقدام گردد :



@Ecu118

- ۱- درب منبع هیدرولیک را باز نموده و روغن داخل منبع را بررسی و در صورت نیاز روغن هیدرولیک تعویض گردد .
- ۲- به منظور هواگیری سیستم لازم است روغن هیدرولیک فرمان از درب مخزن سر ریز گردیده و از طریق شل نمودن مهره اتصال لوله به جک هیدرولیک از خارج شدن کامل هوای داخل سیستم اطمینان حاصل نمایید .
- ۳- خودرو را روشن نموده و در حالت دور آرام (IDLE) فرمان را به صورت متوالی به طرفین چرخانده تا هوای داخل سیستم کامل خارج گردد .

~~Handwritten signature and stamp of the Engineering and Quality Department.~~

~~Handwritten signature and stamp of the Quality Management Department.~~

~~Handwritten signature and stamp of the manufacturer.~~

تاریخ: ۹۵/۱۰/۰۵

اطلاعیه فنی

شماره: ۱۳۹۵-۱۰۴



کلید مدرک: ۱۶۳۹۰

نوع خودرو: دنا و سمند

عنوان: نحوه رفع ایراد صدا در پمپ هیدرولیک فرمان موتور EF7

- ۴- مجدداً سطح روغن هیدرولیک داخل منبع را کنترل نمایید. (سطح مناسب : دو سوم حد فاصل نشانگر های Max , Min)
- ۵- کلیه اتصالات موجود در مدار هیدرولیک مانند بست های شلنگ ها و ... در مدار مکش (از مخزن به پمپ) جهت اطمینان از عدم وجود نشتی روغن و یا نفوذ هوا به داخل سیستم کنترل گردد .

کد اختصاصی	شرح قطعه
۰۳۶۰۷۰۲۱	پمپ هیدرولیک فرمان

کد اجرت معادل سیستم جدید	کد اجرت	شرح اجرت
۴۰۱۱۵C0	۷۳۰۴۱	تعویض پمپ هیدرولیک فرمان
۴۰۱۰۵A۲	۴۳۸۰۵	هواگیری جعبه فرمان

@Ecu118

صفحه : ۲

تصویب: معاونت مهندسی و کیفیت

نام: عبدالرضا امیدي

امضاء:

تایید: مدیریت کیفیت

نام: محمد علی محمدی

امضاء:

واحد تهیه کننده

تایید کننده: چوپانی

امضاء: هیدر صراط هماسبی

امضاء:

امضاء: