

تعویض صافی پمپ بنزین خودرو و روش های نگهداری از پمپ بنزین ؟

پمپ بنزین ، قیمت پمپ بنزین خودرو ، پمپ بنزین برقی پراید ، پمپ بنزین الکتریکی ، پمپ بنزین خودروهای

انژکتوری ، فشار پمپ بنزین ۲۰۶ ، پمپ بنزین خارج باک ، پمپ بنزین مکانیکی

پمپ بنزین نام یکی از قطعات اتومبیل های بنزینی است که بنزین درون باک را پمپاژ کرده و به سمت موتور

اتومبیل هدایت میکند.



پمپ بنزین مکانیکی

پمپ بنزین ها انواع متفاوتی دارند که در اتومبیل های مختلف مورد استفاده قرار میگیرند. در گذشته نه

چندان دور در سیستم سوخت رسانی اتومبیل ها از کاربراتور استفاده میشد، در یک اتومبیل دارای کاربراتور

بنزین درون مخزن یا پیاله کاربراتور قرار دارد. هنگام روشن کردن اتومبیل با چرخیدن موتور از طریق

استارت پیستون ها حرکت کرده و با مکش هوای داخل منی فولد فشار هوا را تا حدی کم میکنند که بنزین

درون کاربراتور از سوراخهای کوچکی به نام ژیکلور بیرون آمده و با هوا مخلوط میشوند. در اتومبیل های

کاربراتوری وظیفه پمپ بنزین رساندن بنزین از باک به کاربراتور است که نیاز به فشار چندانى ندارد . معمولا

در اتومبیل های کاربراتوری پمپ بنزین از نوع دیافراگمی مکانیکی است که بر روی موتور نصب میشود و با کمک میل سوپاپ کار میکند. در بعضی از انواع اتومبیل های کاربراتوری نیز از پمپ بنزین های برقی دیافراگمی استفاده میشود که معمولا بعد از پر شدن پیاله کاربراتور بشکل خودکار خاموش میشوند و با پایین آمدن سطح بنزین مجدداً به کار می افتند. در دهه های گذشته ساخت و تولید اتومبیل های کاربراتوری به دلیل نداشتن استانداردهای زیست محیطی به تدریج در اکثر کشورهای جهان متوقف و ممنوع شده است.

#### پمپ بنزین اتومبیل های انژکتوری



پمپ بنزین ساده بدون درجه باک

امروزه تمام اتومبیل های ساخته شده در کشورهای مختلف از سیستم سوخت رسانی انژکتوری استفاده میکنند. پمپ بنزین در اتومبیل های انژکتوری علاوه بر رساندن بنزین از باک به محل قرار گیری موتور تامین کننده فشار بنزین در ریل سوخت و پشت انژکتورها نیز میباشد. در اتومبیل های انژکتوری هنگام مکش هوا توسط پیستون ها انژکتور برای کسری از ثانیه باز شده و بنزین را در جریان هوای ورودی تزریق میکند،

در بعضی از موتورها نیز بنزین توسط انژکتور مستقیماً به داخل محفظه احتراق تزریق میشود . بدین ترتیب با توجه به زمانبندی دقیق پاشش سوخت و ریز بودن سوراخهای انژکتور فشار پمپ بنزین در خودروهای انژکتوری بسیار مهم و ضروری میباشد به همین خاطر در اتومبیل های انژکتوری از پمپ های جت الکتریکی استفاده میشود.

در بعضی از اتومبیل های انژکتوری پمپ بنزین به صورت جداگانه در بیرون از باک قرار دارد اما امروزه در اغلب اتومبیل ها پمپ بنزین در مجموعه ای به همراه قطعات درجه باک و فشار شکن ها در درون باک قرار میگیرد، قرار گرفتن پمپ بنزین درون باک از هوا گرفتن و داغ کردن پمپ بنزین جلوگیری میکند و بدلیل عدم وجود اکسیژن در باک امنیت بسیار بیشتری برای جلوگیری از آتش سوزی دارد .

**@Ecu118**



@Ecu118

فیلتر صافی پمپ بنزین

پمپ بنزین در درون باک داخل استوانه بسته پلاستیکی محفظه درجه باک قرار میگیرد، انتهای این استوانه یک دریچه یکطرفه وجود دارد که بنزین از طریق آن به داخل استوانه می آید و بعد از عبور از صافی اولیه به داخل پمپ بنزین کشیده شده و با فشار زیادی حدود ۵ بار به لوله خروجی منتقل میشود، در مسیر خروجی پمپ بنزین به ریل سوخت معمولاً یک صافی قابل تعویض وجود دارد که بنا بر توصیه کارخانه سازنده در زمان و کارکرد مشخص تعویض میشود. یکی از علل خرابی پمپ بنزین گرفتگی صافی بنزین در اثر کثیفی است که

باعث فشار بر پمپ بنزین و کوتاه شدن عمر مفید آن میشود. کار کرد توصیه شده برای صافی پمپ بنزین در اتومبیل های مختلف بین ۱۰ تا ۲۰ هزار کیلومتر است اما متاسفانه نمیتوان زمان دقیقی را برای تعویض صافی بنزین مشخص کرد زیرا ممکن است پس از هر سوختگیری حجم زیادی از جرم ها و ذرات معلق در مخزن جایگاه سوخت وارد باک اتومبیل شود و یا به دلیل تمیز بودن بنزین جایگاه ها صافی بنزین بیش از پنج‌هزار کیلومتر نیز تمیز بماند.

#### نگهداری از پمپ بنزین

پمپ بنزین های برقی درون باک معمولا عمر مفید مناسبی دارند و با توجه به کارکرد دائمی آنها هنگام روشن بودن موتور میتوان گفت از بهترین قطعات برقی اتومبیل هستند . برای نگهداری درست از پمپ بنزین بهتر است صافی بنزین را در هر سرویس موتور بنزین تعویض کنید. البته توجه داشته باشید همیشه از صافی اصلی و مورد تایید کارخانه سازنده اتومبیل استفاده کنید زیرا ضرر استفاده از صافی متفرقه و غیر استاندارد بسیار بیشتر از صافی کثیف اصلی اتومبیل میباشد.



پایین بودن همیشگی سطح بنزین نیز باعث کم شدن عمر پمپ بنزین می شود، این بدان معنا نیست که با نصف شدن بنزین به طرف جایگاه بروید اما بهتر است هر باز که به جایگاه پمپ بنزین میروید باک اتومبیل را پر کنید و از خالی گذاشتن همیشگی بیشتر از نصف باک به هر دلیلی بپرهیزید. بعضی از رانندگان نیز بر اساس باور سنتی عقیده دارند که خالی شدن باک باعث کشیده شدن ذرات و کثیفی های ته باک توسط پمپ بنزین میشود، این باور در مورد اتومبیل های امروزی که دارای پمپ بنزین برقی و محل کشش بنزین ثابت و صافی اولیه در محفظه درجه باک هستند غلط و غیر علمی محسوب میشود.

#### اشتباهات متداول در مورد پمپ بنزین

به توصیه های عجیب و غیر علمی بعضی از رانندگان و حتی تعمیرکاران در مورد ریختن مواد خاص به داخل باک توجه نکنید. برخی از افراد ریختن تینر فوری، نفت، بنزین هواپیما و بسیاری مواد دیگر را به منظور تمیز شدن انژکتور یا قسمتهایی از محفظه احتراق و موتور توصیه میکنند که معمولاً بی فایده و در موارد زیادی

[www.Ecu118.ir](http://www.Ecu118.ir)

@Ecu118

[www.Ecu118.ir](http://www.Ecu118.ir)